Manual paso a paso: de Motorola Moto G60s Cámara macro

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Cámara trasera macro de 5 Mpx para Motorola Moto G60s, XT2133-2

5,00 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja.



Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que sujeta el sensor de huella y las lentes, y ayudándonos de una herramienta plástica iremos soltando las pestañas a lo largo de la carcasa. Posteriormente sujetamos el botón del sensor de huella y lo despegamos de la carcasa y la retiramos con cuidado de no dañar el flex del sensor



Paso 3 - Chasis intermedio

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la retiramos



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

Paso 5 - Cámara macro

Con ayuda de una herramienta plana desconectamos la cámara macro para poder extraerla