



Manual paso a paso: de Oppo Reno8 Lite Led de cámaras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Púa especial SAT 0,6mm PET de alta fricción y alta resistencia

1,09 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €



Vibrador genérico de 3,1 x 10,47 x 7,98 mm

0,74 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos de una púa plástica iremos despegando todos los bordes.





Paso 2 - Bandeja

Con la ayuda de una herramienta de extracción retiraremos la bandeja de las tarjetas.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los dieciocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con una púa metálica iremos desenganchando todos los laterales de la carcasa.

Cuidado en la zona de los pulsadores, ya que podéis dañarlos.





Paso 4 - Led de cámaras

Despegamos las arandelas plásticas que se encuentran por encima de los leds, y con la ayuda de unas pinzas finas despegaremos el flex averiado que vamos a remplazar.



