



## Manual paso a paso: de Oppo Reno8 Lite Cámara de profundidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara de profundidad trasera de 2Mpx para Oppo Reno8 Lite, CPH2343

3,96 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,6mm PET de alta fricción y alta resistencia

1,09 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos de una púa plástica iremos despegando todos los bordes.





## Paso 2 - Bandeja

Con la ayuda de una herramienta de extracción retiraremos la bandeja de las tarjetas.



## Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los dieciocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con una púa metálica iremos desenganchando todos los laterales de la carcasa.

Cuidado en la zona de los pulsadores, ya que podéis dañarlos.





#### Paso 4 - Desconectamos batería

Con una herramienta de punta plana desconectaremos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



#### Paso 5 - Cámara de profundidad

Ayudándonos de una herramienta de punta plana desconectamos y retiramos la cámara de profundidad que vamos a reemplazar.



