



Manual paso a paso: de GOCLEVER Quantum 4 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,92 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,23 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar, asegúrese de que el equipo está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayar la carcasa.



Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tarjeta microSD

Saque la tarjeta micro SD tirando de ella.





Paso 4 - Tarjeta SIM

Saque la/s tarjeta/s SIM empujando con el dedo hacia fuera.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 8 tornillos Phillips para abrir la carcasa.

Uno de los tornillos está oculto tras una pegatina blanca, como se muestra en la imagen.



Paso 6

Use la púa para soltar los enganches de plástico que sujetan la carcasa alrededor del móvil.



Paso 7

Separe la carcasa intermedia.



Paso 8 - Placa base.

Desconecte el cable flex del digitalizador. Para ello accione la pestaña del conector y tire de él suavemente.



Paso 9

Despegue los flex de los botones laterales.



Paso 10

Desconecte el cable de datos del display y separe un poco la placa para acceder a la cámara.





Paso 11 - Cámara

Desconecte la cámara tirando suavemente del conector.



Paso 12 - Placa Base

Despegue el flex inferior para separar la placa base.





Paso 13 - Auricular

Para extraer el altavoz, despéguelo de la carcasa.



Paso 14 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 15 - Pantalla

Aplique calor durante un par de minutos.





Paso 16

Introduzca la punta de la púa en la unión entre la pantalla y el marco de la carcasa.

Recorra todo el contorno del teléfono para despegar el pegamento.

Evite la zona superior por donde pasa el cable flex de datos ya que podría cortarlo con la púa.



Paso 17

Separe la pantalla empezando por la parte inferior y asegúrese de que el cable flex no se dobla o atasca, podría dañarse.

Si necesita cambiar solamente la ventana de cristal (en caso de rotura, por ejemplo), consulte la guía de separación de displays:

<http://yoloreparo.com/demo/manuales/otras-reparaciones-109/separacion-de-displays-613>

