



Manual paso a paso: de Elephone P8000 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Base de trabajo de placa PCB / BAKU BK-689 / 687

4,99 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello, introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco y haciendo palanca la desengancharemos.





Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Antes de retirar la carcasa intermedia, extraeremos las tarjetas SIM y SD.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 14 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y después, haciendo palanca con una herramienta de apertura, también la desengancharemos.





Paso 4 - Despegar placa auxiliar

Para poder retirar la placa auxiliar, primero desconectamos el cable coaxial de antena y después la despegaremos. Tendremos que hacer palanca en el punto indicado en la tercera imagen para desconectarla del flex de interconexión.

Antes de retirarla también despegaremos el vibrador.



Paso 5 - Placa auxiliar con conector de carga

Ya solo queda desoldar el vibrador de la placa auxiliar.

