Manual paso a paso: de Lenovo K6 Flex con micrófono y contactos de altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Flex con micrófono y contactos de altavoz Lenovo K6, K33A48

1,43 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezamos retirando la bandeja SIM/SD para poder sacar la carcasa trasera.

Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa, haciendo palanca conseguiremos soltarla.

Paso 3 - Retirar blindaje de placa

Retiramos los siete tornillos Torx T4 que sujetan el módulo de antena con blindaje de placa base y después lo desencajamos.

Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes conectados a la placa base y después retiramos los tres tornillos Torx T4 que la sujetan.


Lenovo

Lenovo
Li-ion

Lenovo

Paso 5 - Retirar placa base

Levantaremos la placa con cuidado ya que todavía tenemos que desconectar el flex del display y del micrófono inferior





Paso 6 - Flex con micrófono y contactos de altavoces

Para llegar hasta el flex tendremos que retirar la batería y el módulo de altavoces. Para ello podemos ver la guía de la batería.

Ya solo queda despegar el flex del chasis.

14-00