



## Manual paso a paso: de Huawei Y6 II Compact Flex de botones laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de botones laterales de volumen y encendido Huawei Y6 II Compact, LYO-

0,76 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos retirar la carcasa trasera, si es necesario nos ayudaremos de una herramienta de apertura plástica para hacerlo.





## Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.



### Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos mlos 17 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta de apertura vamos desenganchando la carcasa.



## Paso 4 - Flex de botones laterales

Retiramos el adhesivo que protege el conector, desconectamos el flex y despegamos la zona de los pulsadores.



