



Manual paso a paso: de Vodafone Smart Prime 7 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello podemos utilizar una herramienta de apertura o directamente con las manos.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Sacamos los quince tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y después la desencajamos haciendo palanca con una herramienta de apertura.





Paso 3 - Batería

Para terminar, desconectamos la batería de la placa base y después la despegamos del chasis.



