Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S3 Frontier Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Punta de repuesto BEST-900M-T-K estaciones de soldadura

3,63 €

Estación doble de soldadura SMD con soldador Baku 878 L2

58,66 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Correa

Desenganchamos las correas, para ello deberemos presionar las pestañas que señalamos en la segunda fotografía.

Paso 2 - Carcasa intermedia con antena NFC

Retiramos los 4 tornillos Triwing (Y0.6), y desenganchamos la carcasa con la ayuda de una herramienta de apertura.

Paso 3 - Placa base

Desconectamos todos los cables flex que estén conectados en la placa base, retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) y ya podemos levantar la placa base, pero con cuidado porque hay un flex que se encuentra soldado.



Paso 4 - Batería

Despegamos la batería.

Paso 5 - Placa base

Desoldamos la placa base.

Paso 6 - Chasis

Retiramos el chasis del smartwatch.

Paso 7 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla por la parte frontal, y con la ayuda de una herramienta levantamos lo suficiente la pantalla para poder meter una púa plástica, y terminar de despegarla más fácilmente.