



Manual paso a paso: de Honor 9 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 8 x 9 mm

0,94 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera a unos 70°C durante un minuto aproximadamente. Con la tapa caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco y, deslizándola por todo el contorno, retiraremos el adhesivo que la sujeta.





Paso 2 - Retirar blindaje de placa base

Sacamos el adhesivo térmico que cubre la batería y después retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y lo desencajamos.





Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los componentes conectados a la placa base y después retiramos la bandeja SIM/SD.





Paso 4 - Retirar placa base

Ya podemos desensajar la placa base.



Paso 5 - Auricular

Para terminar, solo falta despegar y desensajar el auricular del chasis.



