




Manual paso a paso: de Blackberry KEYone Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

			
Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix	Conjunto de herramientas profesionales apertura de
67,93 €	1,47 €	7,61 €	17,87 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera introducimos una herramienta plana entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno, soltaremos las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Batería

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el conector de la batería y lo desconectamos.

Calentaremos el móvil a unos 60°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo. Con el teléfono caliente, haremos palanca con una herramienta de apertura para despegarla.

Esta batería está pensada para ser extraída después de haber retirado la placa base, ya que de esta manera, podremos tirar de las pestañas del adhesivo y despegarla fácilmente.

Si te cuesta despegarla, puedes probar a seguir primero los pasos de la guía de la placa base.



