



Manual paso a paso: de CAT S31 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Altavoz auricular genérico de 15.02 x 6.05 x 2.55 mm

0,88 €

Paso 1 - Bandeja

Antes de nada deberemos retirar la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Tornillos

Retiramos los 10 tornillos hexagonales (H1.3) que rodean el teléfono.





Paso 3 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta plana iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.



Paso 4 - Componentes

Retiramos los 3 tornillos Torx (T4) de la parte inferior del teléfono, retiramos los adhesivos que están entre la batería y la carcasa intermedia, desconectamos la batería, despegamos la tapa que protege el altavoz con una herramienta plana, y desconectaremos el altavoz con la ayuda de unas pinzas.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Desenganchamos la carcasa intermedia.



Paso 6 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera.





Paso 7 - Auricular

Con la ayuda de una púa lo suficientemente fina despegaremos el auricular averiado.

