



Manual paso a paso: de TP-Link Neffos X1 Lite Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas del teléfono.



Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los dos Pentalobe de la parte inferior del teléfono y el otro que se encuentra en el lateral del teléfono, en el hueco donde estaba la bandeja que hemos extraído en el anterior paso. Los tres tornillos son Pentalobe (TS1).

Una vez retiremos los tornillos, desengancharemos la carcasa ayudándonos de una púa metálica y desconectaremos el flex del lector de huellas.





Paso 3 - Módulo de antena con altavoz

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de antena con altavoz.



Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial, extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos despegar la placa auxiliar que vamos a cambiar.



