



Manual paso a paso: de Elephone P8 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,24 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

4,28 €



Destornillador profesional de punta torx de 2 x 40mm

1,77 €



Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,99 €

Paso 1 - Retiramos carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y haciendo movimientos de palanca la iremos desenganchando. Hay que tener cuidado ya que la carcasa es muy frágil y se rompe fácilmente





Paso 2 - Retiramos los componentes de la placa base

Retiramos la cámara trasera, los tornillos de sujeción, el flex de la batería, el flex de conexión de las placas y el cable coaxial.





Paso 3 - Retiramos la Placa Base

Apartamos la placa base para poder acceder sin problema ninguno al auricular.



Paso 4 - Retiramos el Auricular

Con cuidado de no despegarlo, retiramos el auricular de la carcasa del teléfono.



