Manual paso a paso: de Huawei Mate 20 lite Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Altavoz auricular genérico de 8 x 9 x 2 mm

1,13 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos abriendo la tapa trasera. La calentaremos a 60ºC durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo y, con una herramienta de apertura plana, la despegaremos deslizando esta por todo el contorno.








HUAWEI


HUAWEI


HUAWEI


HUAWEI


HUAWEI


HUAWEI


HUAWEI
SNE

Paso 2 - Retirar carcasa interna

Sacamos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna y la desencajamos.













Paso 3 - Auricular

Ya solo falta despegar el auricular del chasis.







