



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 6 Pro Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámaras frontales de 20 mpx y 2 mpx para Xiaomi Redmi Note 6 Pro

3,97 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Extracción SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos la carcasa trasera introduciendo una herramienta por todo el contorno.

Una vez separada la carcasa trasera, deberemos soltar el flex del lector de huellas de la placa base. Para ello, desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa protectora que cubre el flex. Una vez retirada la chapa, desconectamos el flex del lector de huellas de la placa base.





Paso 3 - Módulo de antena

Retiramos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan el módulo de antena con la placa base.



Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara y la retiramos.

