



Manual paso a paso: de Huawei Mate 10 Pro Flex de interconexión con conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con conector de carga, datos y accesorios micro USB Tipo C Huawei

4,39 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta plana despegaremos todos los bordes de la carcasa





Paso 2 - Conector del lector de huellas

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector y ya podremos desconectarlo.





Paso 3 - Carcasa inferior

Extraemos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.



Paso 4 - Carcasa superior

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la retiraremos.



Paso 5 - Flex de interconexión con conector de carga

Desconectamos ambos extremos del flex de interconexión y desenganchamos el conector de carga.



