











Manual paso a paso: de CAT B35 Phone Altavoz




Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

			
Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Pinza antiestática ESD redondeada	Conjunto de herramientas profesionales apertura de	Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C
1,47 €	3,20 €	17,87 €	10,41 €

Paso 1 - Retirar tornillos



Empezamos retirando los diez tornillos hexagonales (H1.3) traseros y los dos Phillips (PH#00) que encontramos ocultos tras la cubierta del conector USB.







Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Con una herramienta de apertura, haremos palanca para desencajarla.





Paso 3 - Altavoz

Para despegar el altavoz tendremos que retirar la silicona que lo sujeta y después despegarlo.

