



Manual paso a paso: de CAT B35 Phone Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Retirar tornillos

Empezamos retirando los diez tornillos hexagonales (H1.3) traseros y los dos Phillips (PH#00) que encontramos ocultos tras la cubierta del conector USB.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Con una herramienta de apertura, haremos palanca para desencajarla.





Paso 3 - Altavoz

Para despegar el altavoz tendremos que retirar la silicona que lo sujeta y después despegarlo.

