Manual paso a paso: de CAT B35 Phone Cámara

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Estación 2 en 1 soldadura, ATTEN AT8586

106,39 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar tornillos

Empezamos retirando los diez tornillos hexagonales (H1.3) traseros y los dos Phillips (PH#00) que encontramos ocultos tras la cubierta del conector USB.

Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Con una herramienta de apertura, haremos palanca para desencajarla.

Paso 3 - Retirar batería

Retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje de la batería y la placa base. Después desconectamos la batería y la retiramos.

Paso 4 - Retirar placa base

Extraemos la bandeja SIM y hacemos palanca por la parte superior de la placa base para desencajarla.



Paso 5 - Cámara

Para terminar, despegamos la cámara del flex para poder desoldarla.