



Manual paso a paso: de Wiko Sunny 3 Mini Antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura retiramos la carcasa trasera separándola.





Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.



Paso 3 - Módulo de antena

Desatornillamos los tres tornillos Phillips (PH #00). Haciendo palanca retiramos el módulo de antena.



Paso 4 - Antena

Desconectamos el cable coaxial y despegamos la antena y la retiramos.



