

Manual paso a paso: de Vodafone Smart N9 Lite Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <u>Impextrom.com</u> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Carcasa trasera

Retiramos la bandeja SIM con una herramienta de extracción de SIM,

Con una herramienta de apertura realizamos todo el contorno hasta lograr desencajar la carcasa trasera.









1 de 4



Paso 2 - Carcasa superior

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa superior y la retiramos.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 4



Paso 3 - Cámara trasera

Desconectamos la cámara trasera y la retiramos.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 4



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 4