Manual paso a paso: de Huawei P Smart (2019) Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €




Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Altavoz auricular genérico de 8 x 9 x 2 mm

1,13 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Retiramos la bandeja SIM con una herramienta de extracción.












Paso 2 - Carcasa trasera


Retiramos la carcasa trasera introduciendo una herramienta de apertura entre la carcasa y el móvil. Realizando todo el contorno desengancharemos la carcasa trasera hasta desencajarla del todo.


Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan el blindaje metálico.


Retiramos el blindaje metálico y desconectamos el flex del lector de huellas.



















Paso 3 - Carcasa protectora

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa interior superior y la retiramos.











Paso 4 - Auricular


Retiramos el auricular.










AAC
1811168A1