Manual paso a paso: de Schneider SCT101CTM Cámaras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Carcasa trasera

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa trasera y los retiramos.

Introducimos una herramienta de apertura por dentro de la carcasa. Con una herramienta plástica recorremos todo el contorno desenganchando la carcasa trasera hasta poder retirarla.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM











WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 4

Retiramos el adhesivo que tapa la placa base.

Desconectamos el flex de las cámaras de la placa base.

Las despegamos y las retiramos.













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM

