



Manual paso a paso: de ZTE Axon M Pantalla secundaria

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Embellecedores

Para empezar debemos despegar los embellecedores que cubren los tornillos.





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los siete tornillos Torx (T5) que sujetan la carcasa trasera, y ayudándonos de una herramienta fina desengancharemos la carcasa trasera.



Paso 3 - Desconectamos batería

Despegamos el adhesivo que está encima del blindaje, extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje, y una vez lo retiramos ya podremos desconectar la batería.



Paso 4 - Pantalla secundaria

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan las bisagras de la pantalla que vamos a reemplazar, desconectamos el flex de la pantalla y ya podremos extraer la pantalla averiada.



