









Manual paso a paso: de Huawei P30 Lite Lector de huellas





Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

				
Botón lector / sensor de huellas blanco para Huawei p30 lite mar-lx1a	Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Pinza antiestática ESD redondeada	Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción
3,57 €	67,93 €	1,47 €	3,20 €	1,12 €

Paso 1 - Carcasa trasera



En primer lugar aplicamos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, introducimos una herramienta fina con la que nos abriremos un pequeño hueco para introducir una o más púas plásticas, y así no correremos el riesgo de no dañar la carcasa trasera.







Paso 2 - Flex del lector de huellas

Desconectamos el flex de interconexión del lector de huellas.





Paso 3 - Lector de huellas

Aprovechando que el adhesivo del lector de huellas aún está blando, lo despegaremos con la ayuda de una herramienta plana.

