Manual paso a paso: de Primux Tech Ciclón 2 Quad core Antena wifi

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Estación 2 en 1 soldadura, ATTEN AT8586

106,39 €

Bobina de estaño de 0.6mm 60%, 40%

8,71 €

Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €

Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €

Malla desoldadora de estaño residual 2.0 mm / L=1.5 m

4,40 €

Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Primux Tech Ciclón 2 Quad core

Primux Tech Ciclón 2 Quad core
Características

Procesador
Procesador RK3188 Quad-Core (Cortex A9+Mali400)
Memoria Ram: 1 GB

Almacenamiento
Interno: 8 GB
Externo: MicroSD hasta 32 GB

Pantalla
Tamaño: 10,1"
Tipo: Capacitiva MultiTáctil
Resolución: 1280x800

Batería
Batería 3.7V Polymer Lithium

Sistema Operativo
Android OS versión 4.2 JB

Cámara
Frontal y Trasera

Conectividad
Wi-Fi 802.11 b/g/n
3G con USB externo consulte modelos
Ranura MicroSD
Salida HDMI
Puesto USB

Antes de comenzar, asegúrese de que la tablet está apagada.

Paso 2 - Tapa trasera

La tapa trasera se retira fácilmente. Aconsejamos la herramienta especial de apertura, ya que permite desensamblar la tapa sin dañarla o rayarla.

Paso 3

Recorra todo el contorno con esta herramienta que recuerda a un "corta-pizzas" y separe la tapa trasera.

Paso 4 - Adhesivos

Retire los adhesivos que sujetan el cable de antena.









Paso 5 - Flex de pantalla táctil

Desconecte el flex de la pantalla táctil en la placa base. Para ello, accione la pestaña del conector y tire suavemente del flex.









Paso 6 - Antena wifi

Despegue la antena wifi de la carcasa de plástico.





Paso 7

Finalmente, desuelde el cable coaxial de la placa base. Para ello, aplique calor al estaño con el soldador mientras, simultáneamente, tira suavemente del cable.





BAIAO
BIO-F048