



Manual paso a paso: de Sony Xperia Tablet Z Placa con lector de tarjetas SD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con conector de tarjeta SIM y tarjeta de memoria MicroSD para Sony Xperia

1,51 €



Kit de 7 herramientas para apertura de smartphones

1,32 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Sony Xperia Tablet Z

Características:

Dimensiones: 17,2 x 26,6 x 0,7cm

Peso: 495 g.

Pantalla: 1920x1200 pixels, 10.1 pulgadas LED.

Memoria: 16/32 GB + microSD, 2GB RAM.

Procesador: quad-core Qualcomm Snapdragon APQ8064 1.5GHz, GPU Adreno 320.

Cámara delantera: 2.2MP.

Cámara trasera: 8MP.

Batería: Standard, Li-Po 6000 mAh.

Sistema operativo: Android 4.1.



Paso 2

Para empezar a desmontar, como siempre, retiramos primero la tarjeta SD. En la parte inferior de la tablet, encontraremos la tapa que cubre el lector de tarjetas. Abrimos la tapa y presionamos levemente la tarjeta para que sea expulsada.



Paso 3 - Despegar tapa trasera

La tapa trasera de esta tablet está pegada. Con la ayuda de una púa y una espátula la iremos despegando. Si fuera necesario, utilizando una manta calorífica o una pistola de aire caliente, podríamos aplicar calor para ablandar el pegamento.





Paso 4 - Placa con lector SD

Para sacar esta placa, primero la desconectaremos de la placa base. Tras desconectarla, retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan y ya podemos retirarla.



