



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Asus Memo Pad 10 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €

Paso 1 - Asus Memo Pad 10

Características:

Dimensiones: 263 x 180.8 x 9.9 mm.

Peso: 580 g.

Pantalla: LCD IPS, 1280x800 pixels, 10.1 pulgadas.

Procesador: Procesador Nvidia Tegra 3 quad-core 1.2GHz, GPU ULP GeForce.

Memoria: 16GB memoria interna, 1GB RAM, microSD hasta 32GB.

Cámara delantera: 1.2MP.

Cámara trasera: 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus.

Batería: Li-Po 5070mAh.

Sistema operativo: Android OS, v4.1 Jelly Bean.

Empezaremos retirando la tarjeta microSD. Para ello la presionaremos para que sea expulsada.





Paso 2 - Carcasa trasera

Abriremos la carcasa trasera utilizando una herramienta de apertura, la cual deslizaremos entre el esta y el marco para desenganchar las muescas que la sujetan.





Paso 3 - Pulsadores laterales

Para terminar, desconectamos el flex de la placa base y lo despegamos del chasis.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com