



Manual paso a paso: de Huawei Ascend G510 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.07 x 11.02 x 3.43 mm

1,04 €

Paso 1 - Tapa de batería

Quite la tapa de la batería utilizando una herramienta de apertura de plástico, evitará rayar o dañar el equipo.



Paso 2



Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte superior.



Paso 4 - Tarjeta SIM

Extraiga la tarjeta SIM empujándola hacia fuera con el dedo.



Paso 5 - Tarjeta micro SD

Extraiga la tarjeta micro SD tirando de ella.



Paso 6 - Carcasa intermedia

La carcasa va sujeta por:

- 8 tornillos Torx
- 1 tornillo Phillips



Paso 7

Separe la carcasa poco a poco, utilizando la herramienta de apertura.





Paso 8 - Altavoz

Para extraer el altavoz, despéguelo de la carcasa.

