



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Innjoo F2 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Innjoo F2

Características:

Dimensiones: 243 x 164 x 10 mm.

Peso: 540 g.

Pantalla: IPS 10.1", 1024x600 pixels.

Procesador: 1.3GHz dual-core Cortex-A7 CPU, MediaTek MT6572 Chipset, Mali-400 GPU.

Memoria: Interna- 8Gb, RAM- 1GB, microSD hasta 32GB.

Cámara delantera: 0.3MP, 640 x 480 pixel.

Cámara trasera: 2MP, 1600 x 1200 pixel.

Batería: 4500mAh Li-Po.

Sistema operativo: Android 4.4 KitKat.

Empezaremos retirando la tapa que cubre las tarjetas y que también cubre los tornillos, que nos permitirán más adelante retirar la carcasa trasera.





Paso 2 - Tarjetas Sim y microSD

Retirar las tarjetas será tan sencillo como se puede observar en las imágenes. Simplemente tiraremos de ellas hasta que salgan.





Paso 3 - Carcasa trasera

Retiraremos los dos tornillos que estaban tras la tapa de la carcasa y después, con la ayuda de una herramienta de apertura, desengancharemos las muescas que sujetan la carcasa trasera al marco.





Paso 4 - Altavoz

Empezaremos retirando los dos tornillos que sujetan el módulo en el cual se encuentra encajado el altavoz.

Ya solo nos queda desoldarlo de la placa base.



