Manual paso a paso: de Innjoo Halo Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Destornillador profesional de punta torx de 2 x 40mm

1,71 €

Paso 1 - Innjoo Halo

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PANTALLA IPS
TAMAÑO DE PANTALLA 5"
RESOLUCIÓN 854X480
PROCESADOR Quad Core
MEMORIA INTERNA 8GB
MEMORIA RAM 1GB
CÁMARA DELANTERA 2,0 Mpx
CÁMARA TRASERA 5.0 Mpx
TIPO SIM Dual SIM
RED 3G
BATERÍA 3200 mAh
MEMORIA AMPLIABLE Si
SISTEMA OPERATIVO Android 5.0 Lollipop

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.

Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con una herramienta de apertura de plástico, partiendo de la ranura situada en una de las esquinas.

Paso 3 - Batería

Retire la batería tirando de la parte inferior.

Paso 4 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.

Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips (PH#00).

Separe la carcasa intermedia, desenganchando el contorno con una herramienta de apertura.

Paso 6 - Placa base

Retire los trozos de cinta que cubren los conectores en la placa base.

Paso 7

Desenchufe los flex de datos de la pantalla en la placa base. Para ello, accione la pestaña de cada uno de los conectores y tire suavemente de los flex.

Paso 8

Desconecte el flex de la cámara frontal en la placa base.

Despegue los pulsadores de volumen y encendido.

Paso 9 - Cámara trasera

Separe parcialmente la placa base para, finalmente, despegar la cámara trasera.