



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wolder miTab New York Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

3,59 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €

Paso 1 - Wolder miTab New York





Pantalla 9.7 "/24.638 cm
Sistema Operativo Android L 5.1
Tipo Procesador Octa-Core
Velocidad de procesador 2.0 GHz
Resolución de pantalla 2048.0x1536.0 pixels
Memoria Interna 16.0 Gb
Memoria Externa MicroSD hasta 32GB
WiFi Sí
Bluetooth Sí
Cámara posterior 5.0 MP
Cámara frontal 5.0 MP
Batería reproduciendo vídeo 4.45 h
Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) 23.8x16.6x0.825 cm
Peso 469.0 g

Antes de emezazar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD, abriendo la tapa situada en un lateral.



Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Torx T4 que aseguran la carcasa trasera.



Paso 4



Separe la carcasa, desenganchando el contorno con una herramienta de apertura de plástico.





Paso 5 - Batería

Desconecte la batería de la placa base.



Paso 6 - Batería

La batería está pegada por dos trozos de adhesivo. Despéguela deslizando por debajo una tarjeta o con una espátula de plástico.

