



Manual paso a paso: de Hisense G-610 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera, para ello deslizaremos una herramienta de apertura por todo el contorno para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Para sacar la carcasa intermedia, primero retiramos los cuatro tornillos que la sujetan y después la descajamos del chasis.



Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso, retiramos el tornillo que sujeta el conector de audio para poder descajarlo posteriormente.

Luego, desconectaremos la batería, el flex del display y el de los botones laterales.





Paso 4 - Retirar placa base

Desconectamos el flex del digitalizador y el cable coaxial. Ya solo nos queda retirar el tornillo que sujeta la placa base para poder desenchajarla.



Paso 5 - Placa base

Ya solo queda desconectar y retirar las cámaras de la placa base.



