



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J3 (2016) Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz auricular genérico para dispositivos Samsung

1,21 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Especificaciones

Dimensiones: 71 x 143 x 7.9 mm

Peso: 138 g

SoC: Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916

Procesador: ARM Cortex-A53, 1200 MHz **Número de núcleos:** 4

Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 306, 400 MHz

Memoria RAM: 1.5 GB, 533 MHz

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5 in, Super AMOLED, 720 x 1280 pixeles, 24 bit

Batería: 2600 mAh, Li-ión (de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.1.1 Lollipop

Cámara: 2576 x 1932 pixeles, 1280 x 720 pixeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.1

Localización/Navegación: GPS, A-GPS



Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta de apertura plástica.



Paso 3 - Batería

Retiramos la batería.





Paso 4 - Tarjetas

Extraemos todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retiramos los 10 tornillos Phillips (PH#00).



Paso 6

Aplicamos un poco de calor a la parte frontal de la carcasa intermedia, e introducimos una herramienta de apertura plástica y despegaremos todo el borde de la carcasa.



Paso 7 - Componentes

Retiramos los componentes de la placa base para evitar posibles daños innecesarios, para ello utilizaremos una herramienta de apertura plástica.





Paso 8 - Placa base

Desconectamos el flex de la pantalla y el del flex de los botones frontales y procedemos a retirar la placa base.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 9 - Auricular

Con una herramienta de apertura metálica de punta curva procedemos a despegar el auricular a remplazar.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

