



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A3 (2016) Tecla home

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Botón home negro para Samsung Galaxy A3 (2016), A310

0,71 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta plástica profesional de extracción de batería

2,58 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera


Empezaremos calentando la parte trasera del teléfono para ablandar el adhesivo que sujeta la tapa. Cuando esté caliente, introduciremos una herramienta de apertura que deslizándola por todo contorno, retiraremos el adhesivo.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los dieciséis tornillos que sujetan la carcasa y retiramos la bandeja SIM/SD. Ahora ya la podemos desenganchar haciendo palanca con una herramienta de apertura.





Paso 3 - Despegar pantalla

Calentaremos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Introduciremos una herramienta de apertura entre el marco y la pantalla. Deslizándola por el contorno, retiraremos el adhesivo que la sujeta.

Con una carta o una tarjeta, retiraremos el adhesivo que se encuentra bajo el display.





Paso 4 - Tecla home

Ya solo queda retirar la tecla del chasis.

