



## Manual paso a paso: de Apple iPhone 7 Plus Antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>iPhone 7 Plus</p> <p>Antena wifi para iPhone 7 Plus de 5.5 pulgadas</p> <p>0,76 €</p>	 <p>Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones</p> <p>2,71 €</p>	 <p>Kit de herramientas para reparación de smartphones SW-010</p> <p>10,77 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia</p> <p>1,25 €</p>	 <p>Ventosa para separar pantallas en general</p> <p>5,25 €</p>
---	--	---	--	---	--

### Paso 1 - Separar pantalla

En la parte inferior encontraremos dos tornillos pentalobe TS1 (0.8mm) los cuales retiraremos.

Para separar la pantalla, será recomendable disponer de la herramienta adecuada, de lo contrario podríamos romper los cables flex de la pantalla. Si no disponemos de la herramienta, se puede hacer con una ventosa normal o a la manera tradicional, haciendo palanca en el borde de la pantalla.






## Paso 2

Retiramos los blindajes de los conectores y desconectamos la pantalla.





### Paso 3 - Antena

Para terminar, retiramos los tornillos y despegamos la antena.



