Manual paso a paso: de Apple iPhone 7 Plus Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla completa CALIDAD FOG negra para iPhone 7 Plus de 5.5 pulgadas,

20,94 €

Pantalla completa PREMIUM blanca para iPhone 7 Plus de 5,5. Calidad

19,78 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Kit de herramientas para reparación de smartphones SW-010

10,77 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

Pantalla completa STANDARD negra para iPhone 7 Plus de 5.5 pulgadas,

13,13 €

Pantalla completa STANDARD blanca para iPhone 7 Plus de 5.5 pulgadas,

13,81 €

Paso 1 - Separar pantalla

En la parte inferior encontraremos dos tornillos pentalobe TS1 (0.8mm) los cuales retiraremos.

Para separar la pantalla, será recomendable disponer de la herramienta adecuada, de lo contrario podríamos romper los cables flex de la pantalla. Si no disponemos de la herramienta, se puede hacer con una ventosa normal o a la manera tradicional, haciendo palanca en el borde de la pantalla.

Paso 2

Retiramos los blindajes de los conectores y desconectamos la pantalla.









Paso 3 - Retirar auricular

Retiramos los tornillos Phillips (PH#00) y retiramos el blindaje y el auricular.

Paso 4 - Cámara delantera y sensor de proximidad

Ya solo queda despegar el flex de la pantalla.

Paso 5 - Botón home

Para sacar el blindaje retiramos los cuatro tornillos Triwing (Y 0.6) que lo sujetan.Después desconectamos y despegamos el flex del botón home.

Paso 6 - Pantalla completa

Para terminar, retiramos los tornillos que sujetan el blindaje de la pantalla y lo retiramos.