



Manual paso a paso: de LG X Screen Botones laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Bandeja de tarjetas

Con la herramienta de extracción de tarjetas extraemos la bandeja y retiramos las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos un poco de calor a la parte trasera del teléfono, e introducimos una tarjeta lo suficientemente fina que después nos permita introducir una púa para ir despegando poco a poco la carcasa.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 9 tornillos Phillips (PH#00) y con la ayuda de una púa desenganchamos la carcasa intermedia.





Paso 4 - Componentes y placa base

Desconectamos y retiramos todos los componentes que nos molesten para poder retirar la placa base.





Paso 5 - Botones laterales

Retiramos los botones que vamos a cambiar con unas pinzas.

