



Manual paso a paso: de LG K10 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz auricular LG
G Flex 2, H955, LG
10 Dual, K430, Lg
K10 k420n

1,10 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas
profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Retiraremos la carcasa trasera, con la ayuda de una herramienta de apertura iremos desenganchando las muescas que la sujetan.






Paso 2 - Retirar batería

La batería se retira fácilmente, después retiramos los once tornillos que sujetan la carcasa intermedia.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Utilizando una púa u otra herramienta de apertura, desenchajaremos la carcasa.







Paso 4 - Desconectar componentes

Retiramos las cámaras el conector de audio y desconectamos el flex de la pantalla.

Ahora ya podemos sacar la placa base.





Paso 5 - Auricular

Para terminar, despegamos el auricular del chasis.



