



Manual paso a paso: de BQ Aquaris E5s Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar bandejas SIM/SD

Empezaremos retirando las tres bandejas SIM/SD para poder retirar la carcasa trasera.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Con una herramienta de apertura, haremos palanca entre el marco y la carcasa para soltar las muescas que la sujetan.



Paso 3 - Carcasa intermedia superior

Ahora retiramos los nueve tornillos de la carcasa de la placa y la retiramos.



Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los componentes de la placa base.





Paso 5

Con los componentes desconectados, sacamos los dos tornillos que sujetan la placa, despegamos el vibrador del chasis y la descajamos.





Paso 6 - Cámara delantera

Ya solo queda desenganchar la cámara del chasis.



