



Manual paso a paso: de Meizu M3s Botón home

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Botón Home negro
Meizu M3S, Y685H

2,43 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezamos sacando la bandeja SIM/SD y retirando los tornillos inferiores de la carcasa.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la pantalla. Haciendo un poco de palanca conseguiremos desencajarla fácilmente.





Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00), despegamos los adhesivos que sujetan el módulo y lo desencajamos.





Paso 4 - Retirar placa auxiliar

Desconectamos el flex del botón home, el de interconexión y el cable coaxial de antena. Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa al chasis y la despegamos.





Paso 5 - Botón home

Retiramos los tornillos y el blindaje que sujetan el botón y lo despegamos.



