



## Manual paso a paso: de LG G5 SE Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

### Paso 1 - Retirar módulo de batería

Para retirar la batería, presionamos el botón indicado en la tercera imagen y tiraremos hasta extraerla.





## Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que encontraremos en la parte inferior tras sacar el módulo de altavoz. Extraemos la bandeja SIM/SD y desenchajamos la pantalla introduciendo una herramienta de apertura entre esta y el marco.





### Paso 3 - Vibrador

Por último, despegamos el vibrador de la carcasa trasera.

