



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Alcatel Shine Lite Flex de interconexión

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar, despegaremos la carcasa trasera. Para ello deberemos aplicarle calor, y para evitar rayazos en la pantalla le colocamos un protector, y para despegar la carcasa trasera nos ayudaremos de una púa metálica y una tarjeta de apertura, una vez despegada desconectamos el flex del lector de huellas.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los 11 tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos extraer la carcasa intermedia.





Paso 3 - Módulo de antena con altavoz

Retiramos los 4 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos el módulo de antena con altavoz.





Paso 4 - Batería

Retiramos la batería tirando de los dos adhesivos que sobresalen por la parte superior de la batería.



Paso 5 - Flex de interconexión

Desconectamos ambos extremos del flex y lo despegamos.



