



Manual paso a paso: de LG X Power Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conector de audio jack LG G3, D855 / G3s, D722 / G4, H815 / G4 Dual,

0,69 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco para separarla.

Tendremos que despegarla ya que tiene un poco de adhesivo en el centro.





Paso 2 - Retirar chasis

Retiramos los doce tornillos que sujetan el chasis a la carcasa intermedia y extraemos la bandeja SIM/SD. Ahora ya podemos desensamblarla.





Paso 3 - Conector de audio

Ya solo queda despegar y desensajar el conector de la carcasa intermedia.

