



Manual paso a paso: de LG X Power Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco para separarla.

Tendremos que despegarla ya que tiene un poco de adhesivo en el centro.





Paso 2 - Retirar chasis

Retiramos los doce tornillos que sujetan el chasis a la carcasa intermedia y extraemos la bandeja SIM/SD. Ahora ya podemos desensamblarla.





Paso 3 - Teclas laterales

Ya solo queda desenganchar las teclas de la carcasa intermedia.

