



Manual paso a paso: de Honor 8 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Placa auxiliar de calidad PREMIUM con componentes Huawei Honor 8

2,64 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera y con la ayuda de una púa plástica vamos despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Flex de lector de huellas

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que protege el conector de la batería.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 15 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con la ayuda de una púa plástica vamos desenganchando la carcasa.





Paso 4 - Módulo de altavoz

Desconectamos y retiramos el módulo de altavoz.





Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial y ya podremos retirar la placa auxiliar.



