



Manual paso a paso: de HTC Desire 825 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para empezar, introducimos una herramienta de apertura entre la tapa y el marco para ir soltando las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Para sacar la carcasa intermedia, retiramos los trece tornillos Torx 5 y los cuatro Phillips (PH#00). Después extraemos las tarjetas SIM/SD y apartamos el cable coaxial para poder desenchajar la carcasa.





Paso 3 - Pulsadores laterales

Ya solo queda desconectar el flex de pulsadores y despegarlo del chasis.



