



Manual paso a paso: de ZTE Blade L5 Plus Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Soporte de placas
Baku BK-687

4,84 €



Estación doble de soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €




Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Placa auxiliar con conector microUSB, vibrador y micrófono ZTE Blade L5 Plus /

2,89 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta desengancharla.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Con una herramienta de apertura o directamente con las manos, desenchajaremos la batería.

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia al chasis y después la desenganchamos.





Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso, desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión y despegamos el vibrador y la placa del chasis.





Paso 4 - Placa auxiliar

Ya solo queda desoldar el vibrador de la placa auxiliar.

