



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de BlackBerry DTEK50 Conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con conector de carga micro USB para Alcatel Idol 4, 6055K / BlackBerry

2,91 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor a la parte trasera del teléfono para retirar la carcasa con mayor facilidad. Una vez calentada la parte trasera introduciremos una púa para ir despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Retirar módulo de altavoz y antena

Para poder sacar el módulo inferior, retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) y lo desencajamos.



Paso 3 - Retirar conector de carga

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el conector del flex. Apartamos el blindaje, desconectamos el flex de la placa base y después lo despegamos del chasis.





Paso 4 - Conector de carga

Para terminar, desoldaremos el vibrador del flex.

